## 取扱説明書

HITACHI


(保証書付) 保証書はこの取扱説明書の 裏表紙についております。

# 日立ズボンプレッサー

PT-346形 PT-336L形 (ロングサイズ, プレスシート付)

このたびは、日立ズボンブレッサーを お求めいただき、まことにありがとう ございました。


- ●この「取扱説明書】\*をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- ◆なお、お読みになった後は、大切に 保存してください。




ご使用方法のご相談は、お買い求めの販売店が承っておりますが、販売店と 連絡が取れないなどお困りの場合は、下記へお気軽にお問い合わせください。

(フリーダイヤル・無料 年中無休9~20時 東京で受信

# 各部の名称






# 正しいご使用方法

### フルスでする前を

- **1** ズボンの前側のファスナーや、ボタンを はずしておきます。
- **2** ポケットの中のハンカチや小銭入れなど を取り出します。
- 3 クランプを図のように押してください。 上板、プレスシートを開いてください。 このとき、上板はほぼ垂直の状態で止ま ります。

上板に垂直以上に力を加えないでください。

本体やヒンジを傷める原因となります。



## セットが経動りましたる

┫ │セットが終わりましたら、次のようにおいてください。

●ズボンのウエスト側を上に して壁などに立てかける。

ズボンのウエスト側

たたみや床面などの平らなところに脚を下側にしておった。




本体を裏返しにおいたり、横 または逆さに立てかけないで ください。適正プレス温度が 得られません。 差込プラグを正しく! 流100 V のコンセント ったり差し込んでく

プレスシートは、使用して 若干の変形をすることが、 プレスの仕上りを損なう せん。


ズボンをプレス面においてください。

ズボンの・マットで活



夏物など薄地のズボンの場合、PT-346形はズボンと上板の間に、PT-336L形はプレスシートと上板の間にタオルなどの布を1~2枚敷きますと仕上りが良くなります。


ズボンの折り目を整え、しわを伸ばしながら プレスシートをかぶせてください。 (PT-336 Lの場合)




プレスシートを折り曲げたり、強く引っ張らないでください。

※PT-346形にはプレスシートがついておりません。

**3** 静かに上板を閉じ、クランプの前部を強く押しますと、カチッ、とクランプが掛かります。



クランプを掛けた状態で、ズボンの ウエスト部を引っ張ると、より良い 仕上りが得られます。




## EN F 前 经 向 均 民 均 度 方

セットが終わりましたら、次のようにおいてください。

- ●ズボンのウエスト側を上に して壁などに立てかける。
- たたみや床面などの平らなところに脚を下側にしてお



差込プラグを正しく配線された交流100Vのコンセントに根元までぴったり差し込んでください。



10分以内の場合は、余分に巻き上

げてからセット時間までもどして

 布地の厚さとセット時間

 布 地 薄 地 厚 地

 ダイマー目盛 10 ~ 20 15 ~ 25


\*タイマー目盛はおよその(分)を表わしています。

セットした時間になりますと、タイマーのはたらきにより通電が完了し仕上がっています。

ズボンがさめるまで(約10分)、は さんだままにしておきますと、さ らに仕上りが良くなります。


ズボンのウエスト側





本体を裏返しにおいたり、横 または逆さに立てかけないで ください。適正プレス温度が 得られません。

プレスシートは、使用しているうちに 若干の変形をすることがありますが、 プレスの仕上りを損なうことはありま せん。



ください。


を伸ばしながら さい。




」、強く引

いておりません。

静かに上板を閉じ、クランプの前部を強く押 しますと<sup>\*</sup>カチッ<sub>\*</sub>とクランプが掛かります。



クランプを掛けた状態で、ズボンの ウエスト部を引っ張ると、より良い 仕上りが得られます。




## 可以动物的表现方

プレスが終わりましたら、必ず 差込プラグを抜いてからズボン を取りはずしてください。

## CHIERDANICE

- ●ご使用にならないときや、外出されると きは、必ず差込プラグを抜いてください。
- ●コードは、図のように裏側の脚に軽く巻きつけ、コードバンドで止めてください。 コード、
- ●上板、下板はクランプで止めてください。



# 特に注意していただきたいこと

1 プレスシートおよびプレス面でのア 2 通電中に本体と床面の間に物を入れ イロンかけは、絶対にやめてくださ U,

変形や変色の原因になります。



たり、衣類や布団などでくるまない でください。 異常発熱の原因になります。



[3] 本体の上に乗ったり、強い衝撃をあ たえないでください。




▲ 使用後は、コードをひっぱらず必ず 差込プラグを持ってコンセントから 抜いてください。




**5** ズボンに霧吹きしないでください。 また、雨などでぬれたズボンはプレ スしないでください。

プレス面にシミができたり、ぬれた まま強くこすりますと色落ちするこ とがあります。ぬれたズボンは乾か してからプレスしてください。



| 🔓 シンナーやベンジンなどで本体を拭 かないでください。

変色や変形の原因になります。 汚れは中性洗剤を含ませた布を軽く しぼり拭き取ってください。



7 ズボンをセットしないでの通電は絶対におやめください。 変形や変色の原因になります。

🔀 プレス面に湿気が生じたときは、上板を開いて、プレスシート面の湿気を柔ら かい布で拭き取ったあと、自然乾燥してください。

# アフターサービスと保証について

#### ご使用中に異常が生じたときは

\_\_\_\_\_ 直ちに差込プラグを抜いて使用を中止し、お買い求めの販売店にご相談ください。 ご自分での修理は危険ですからおやめください。

#### (保証について)

●この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認 いただき、大切に保存してください。

- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が 維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

#### (補修用性能部品の保有期間について)

ズボンプレッサーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。

- ■この期間は通商産業省の指導によるものです。
- ●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### (ご転居される場合は)

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、 前もって販売店にご相談ください。

転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。

#### アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は

お買い求めの販売店か別紙(黄色用紙「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合 わせください。

Œ	上核	ŧ		
形		式	PT-346	PT-336L
定		格	交流 100 V 300W (50/60 Hz)	
大	き	さ	たて82×よこ49×高さ9.5cm	たて90×よこ49×高さ9.5cm
重		ð	5 kg	6 kg
⊐		۲	ビニールコード 1.8m	
機		能	タイマー、サーモスタット 温度ヒューズ	タイマー、サーモスタット 温度ヒューズ、プレスシート

株式会社 日立家電 株式会社 日立ホームテック

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12

電話 (03) 3502-2111